



RUBENS 2 X 20 LITER 2 KUIPS FRITEUSE

CAPACITEIT 150 PORTIES FRIET PER UUR
L.810 X B.1060 X H.1230

PLAATS IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE OF ONDER AFZUIGKAP

START TOESTEL **MINIMAAL 1.5 UUR** VOOR AANVANG OP OM
PANIEKSITUATIES TE VOORKOMEN



OPSTARTEN TOESTEL

- 1** Toestel opvullen met olie. Per kuip +/- 20L. **Let op: afloatkraan dient in horizontale positie te staan!**
- 2** Stekker in stopcontact steken.
- 3** Beide thermostaten op 60 graden zetten.
- 4** Deze friteuse heeft 2 gasaansluitingen. **Altijd beide gasflessen aansluiten en opendraaien.** Hiermee voorkomt u dat de friteuse door te weinig gasdruk uitvalt. **Controleer altijd op eventuele lekkages!**
- 5** Druk +/- 90 seconden op de rode ontstekingsknop tot de waakvlam zelfstandig blijft branden. Bij het loslaten moet de grote brander vanzelf aanslaan. Indien de brander niet aanslaat dan heeft u de ontstekingsknop tekort ingedrukt. Herhaal procedure. **U kunt door het ronde kijkgat zien of de waakvlam blijft branden.**
- 6** Na +/- 10 minuten de temperatuur doordraaien naar maximaal 175 °C. **Temperatuur niet hoger om oververhitting te voorkomen.**
- 7** Afzetten toestel: De thermostaten op "0" zetten en de witte knop indrukken. **Altijd de gasflessen dichtdraaien!**



zie ommezijde

GASFLESSEN WISSELEN

De thermostaten op "0" zetten en de witte knop indrukken. Gasfles(sen) dichtdraaien. Nieuwe gasfles(sen) aansluiten en opnieuw starten volgens beschreven procedure.

OLIE AFLATEN

Let op: minimaal 30 minuten wachten!! De warmtewisselaar kan anders zijn warmte niet kwijt en kan hierdoor ernstig beschadigen.

Zet de kraan voorzichtig in de verticale stand en de kuipen lopen leeg.

Bij voorkeur in meerdere keren aflaten i.v.m. de vaak beperkte hoeveel liters in de opvangbakken.

Zet na afloop de kraan terug in horizontale stand (sluitstand).

REINIGEN TOESTEL

1. Vet aflaten
2. Kuip(en) goed doorspoelen met warm water. Indien geen warm water voorhanden dan opwarmen in de kuip(en)
3. Filters uitnemen en reinigen
4. Buitenkanten en kuipen grondig met afwasmiddel uitsoppen. Daarna met schoon water afspoelen. Vermijd hierbij eventuele elektronische delen.
5. Goed controleren of alle onderdelen aanwezig zijn en op de juiste manier zijn teruggeplaatst.



LET OP! TOESTELLEN NIET OF HALF GEREINIGD RETOUR:

€ 37.50 SCHOONMAAKKOSTEN

TRANSPORT

Bij iedere levering wordt een uitrij / op - rijplank meegeleverd. Het rood gekleurde gedeelte van de plank wordt in de rode richel onderaan de linker achterdeur van frigowagen gelegd zodat deze niet weg kan schuiven. **Altijd de vaste wielen van de friteuse eerst de wagen induwen, de zwenkwielen dus naar u toe!! Vergeet niet de rij-blokkade te lossen op de wielen.**

STORINGEN VERHELPEN

Al onze toestellen worden grondig getest alvorens ze naar de klanten vertrekken. Desondanks kan er onverhoopt toch een storing optreden. Gelieve eerst zelf onderstaande instructies te volgen om de friteuse alsnog werkend te krijgen.

Friteuse valt uit : controleer de gasfles(sen)

In sommige gevallen valt de friteuse uit door bevriezing van de gasfles(sen). Dit komt vooral voor in de koude maanden. De friteuse vraagt dan zoveel gasdruk dat de fles bevroest. U kunt de kans op het bevriezen van uw gasflessen verminderen door deze in een bak met water te plaatsen.

Oplossing: Waakvlambrander opnieuw aansteken volgens procedure. In geval van bevriezing van de gasfles dient u ook een nieuwe fles aan te sluiten.

Waakvlam : De waakvlam ontsteekt niet of blijft niet branden.

Oplossing: Ontstekingsknop indrukken en de waakvlam via het kijkgat aansteken met een lange lucifer / aansteker.

Brander : De grote brander slaat niet aan of blijft niet branden.

Oplossing: Tussen de rode en witte knop zit een klein schuifje. Dit zet de gasklep open of dicht. In sommige gevallen blijft deze hangen. Schuif een paar keer van links naar rechts om te kijken of de brander dan wel aanspringt. Indien dit niet werkt neem contact op.

Als de friteuse oververhit is geweest of aangestaan heeft zonder olie gaat ze in veiligheid. Er gaat een rode lamp branden. Laat de friteuse ongeveer 10 min. afkoelen. Er zijn 2 nikkelen ronde openingen boven de thermostaat knoppen. De metalen pal die u in het buisje ziet met een klein schroevendraaiertje indrukken. Dit reset het toestel.

Indien de friteuse ondanks bovenstaande instructies niet naar behoren werkt bel dan onderstaand nummer.

+31(0)115-690014