



# OFFCAR 2 X 18 LITER 2 KUIPS FRITEUSE

CAPACITEIT 140 PORTIES FRIET PER UUR  
L.780 X B.840 X H.1240

PLAATS IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE OF ONDER AFZUIGKAP

START TOESTEL **MINIMAAL 1.5 UUR** VOOR AANVANG OP OM  
PANIEKSITUATIES TE VOORKOMEN



## OPSTARTEN TOESTEL

- 1** Toestel opvullen met olie tot niveau-aanduiding. Per kuip +/- 18L. **Let op: aflatkraan dient in horizontale positie te staan!**
- 2** Stekker in stopcontact steken.
- 3** Deze friteuse heeft 2 gasaansluitingen. **Altijd beide gasflessen aansluiten en opendraaien.** Hiermee voorkomt u dat de friteuse door te weinig gasdruk uitvalt. **Controleer altijd op eventuele lekkages!**
- 4** Gasknop aanzetten op voorkant toestel (midden op het voorpaneel)
- 5** Op het gasblok (achter het deurtje) de grote zwarte knop lichtjes indrukken en naar de "sterstand" draaien (gelijk aan rode streepje boven). Daarna +/- 90 seconden ingedrukt houden en tegelijkertijd een aansteker of lucifer bij de waakvlam onsteking houden totdat deze aanspringt. Ingedrukt houden tot de waakvlam zelfstandig blijft branden.
- 6** Zwarte knop wederom lichtjes indrukken en naar de "vlamstand" draaien gelijk aan rode streepje. Vervolgens grote thermostaatknop op voorpaneel doordraaien naar de gewenste temperatuur. Nooit hoger dan 175°C om kans op oververhitting te voorkomen.
- 7** Afzetten toestel: De thermostaten op "0" zetten. De zwarte knop op het gasblok lichtjes indrukken en verder draaien naar het ronde witte "bolletje". Gasknop op voorpaneel uitzetten. Gasfles dichtdraaien.



zie ommezijde

## GASFLESSEN WISSELEN

De thermostaten op "0" zetten. De zwarte knop op het gasblok lichtjes indrukken en verder draaien naar het ronde witte "bolletje". Gasknop op voorpaneel uitzetten. Gasfles(sen) dichtdraaien. Nieuwe gasfles(sen) aansluiten en opnieuw starten volgens beschreven procedure.

## OLIE AFLATEN

**Let op: minimaal 30 minuten wachten!! De warmtewisselaar kan anders zijn warmte niet kwijt en kan hierdoor ernstig beschadigen.**

Zet de kraan voorzichtig in de verticale stand en de kuipen lopen leeg.

Bij voorkeur in meerdere keren afdelen i.v.m. de vaak beperkte hoeveelheid liters in de opvangbakken. **Zet na afloop kraan terug in horizontale stand (sluitstand).**

## REINIGEN TOESTEL

1. Vet afdelen
2. Kuip(en) goed doorspoelen met warm water. Indien geen warm water voorhanden dan opwarmen in de kuip(en)
3. Filters uitnemen en reinigen
4. Buitenkanten en kuipen grondig met afwasmiddel uitsoppen. Daarna met schoon water afspelen. Vermijd hierbij eventuele elektronische delen.
5. Goed controleren of alle onderdelen aanwezig zijn en op de juiste manier zijn teruggeplaatst.



**LET OP! TOESTELLEN NIET OF HALF GEREINIGD RETOUR:**

**€ 37.50 SCHOONMAAKKOSTEN**

## TRANSPORT

Bij iedere levering wordt een uitrij / op - rijplank meegeleverd. Het rood gekleurde gedeelte van de plank wordt in de rode richel onderaan de linker achterdeur van frigowagen gelegd zodat deze niet weg kan schuiven. **Altijd de vaste wielen van de friteuse eerst de wagen induwen, de zwenkwielen dus naar u toe!! Vergeet niet de rij-blokkade te lossen op de wielen.**

## STORINGEN VERHELLEN

Al onze toestellen worden grondig getest alvorens ze naar de klanten vertrekken. Desondanks kan er onverhoopt toch een storing optreden. Gelieve eerst zelf onderstaande instructies te volgen om de friteuse alsnog werkend te krijgen.

**Friteuse valt uit :** controleer de gasfles

In sommige gevallen valt de friteuse uit door bevriezing van de gasfles. Dit komt vooral voor in de koude maanden. De friteuse vraagt dan zoveel gasdruk dat de fles bevriest. U kunt de kans op het bevriezen van uw gasflessen verminderen door deze in een bak met water te plaatsen.

**Oplossing:** Waakvlambrander opnieuw aansteken volgens procedure. In geval van bevriezing van de gasfles dient u ook een nieuwe fles aan te sluiten.

**Waakvlam :** De waakvlam ontsteekt niet of blijft niet branden.

**Oplossing:** Controleer eerst de gas toevoer. Wellicht staat de gasfles nog dicht of staat de gasknop op het voorpaneel niet aan.

**Brander :** De grote brander slaat niet aan of blijft niet branden.

**Oplossing:** Dit kan duiden op een defect gasblok of een slecht functionerende thermostaat. Neem contact op.

Als de friteuse oververhit is geweest of aangestaan heeft zonder olie gaat ze in veiligheid. Laat de friteuse ongeveer 10 min. afkoelen. U kan de veiligheidsthermostaat resetten door in het technisch compartiment onderin het rode knopje in te drukken met een kleine schroevendraaier.

**Indien de friteuse ondanks bovenstaande instructies niet naar behoren werkt bel dan onderstaand nummer.**

**+31(0)115-690014**